



5652 ACTIVEAHEAD NODE

Verbindt een Freedom driver met het draadloze ActiveAhead netwerk

Helvar



De standaard ActiveAhead Node zorgt voor de aansturing van het armatuur en beschikt over voorgeprogrammeerde software waardoor het armatuur continu blijft leren. De nodes staan draadloos met elkaar in verbinding en vormen zo een Bluetooth mesh-netwerk waarin zij onderling informatie uitwisselen; bijvoorbeeld over gedetecteerde beweging in hun omgeving.



ARTIKELNUMMER

5652


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Blijft continu leren over de bewegingspatronen in de omgeving
- Houdt de verlichting op het ideale niveau
- Maakt verbinding met andere nodes via een Bluetooth Low Energy mesh-netwerk
- Kabels beschikbaar met een lengte van 150 mm en 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. stroomverbruik	< 53 mW
Input voltage	3.0 - 3.6 V
Draadloze technologie	Bluetooth® Mesh (2.4 GHz)
Max. afstand tussen nodes	15 m in vrij zicht
Kleur	Wit
IP-waarde	IP20

AFMETINGEN (MM)



AFMETINGEN (MM)

